

Pendule Saitek Game Clock II



Réglage de la cadence (1h40 + 30 sec./40 coups) + (40 mn + 30 sec.) (Cadence interclubs saison 2007/2008)

MODE OPÉRATOIRE

- 1) Sous la pendule, mettre le bouton sur **Go** et l'autre sur **Modify**
- 2) Si les écrans clignotent à l'allumage, laisser le doigt appuyé **3 secondes** sur le bouton **Pause** pour réamorcer la pendule
- 3) Cette pendule n'ayant pas de cadence similaire à celle dont nous avons besoin, il va falloir modifier la **cadence World** du mode **Tournament**.

Appuyer sur le bouton **Tournament 4 fois** pour afficher la **cadence World**; soit :

- L'affichage : **1:40** (add after) à gauche
- L'affichage **40** (add after move) à droite.

Cette cadence est en fait la succession de 3 minuterie :

(voir le curseur triangulaire sur l'écran de droite qui indique sur quelle minuterie on se trouve)

1. La première **Primary** de **1h40mn pour 40 coups** avec un **ajout de 30s/coups**.
2. La seconde **Secondary**, que l'on atteint en appuyant sur **Next**, de **50mn pour 20 coups** avec un **ajout de 30s/coups**.
3. La troisième **Tertiary** de **10 mn pour ALL** (le reste) avec un **ajout de 30s/coups**.

Pour notre cadence, la 1^{ère} minuterie nous convient, la seconde qui ne nous intéresse pas, sera réglée à **0** et la troisième devra être modifiée.

Réglage des 2^{ème} et 3^{ème} minuterie

Appuyer sur **Adjust** pour accéder au modification, puis **10 fois sur Set** pour faire clignoter le premier zéro de la seconde minuterie.

Mettre tout à **0**, en se servant de **Set** pour se déplacer et **Adjust** pour régler les valeurs.

Une fois modifié, on aura **00 : 00 (add after)** à gauche et **00 (add after move)** à droite.

La troisième minuterie sera réglée en changeant **00 : 10 en 00 : 40**.

La cadence est réglée, il ne reste plus qu'à sauvegarder pour ne pas avoir à la régler à chaque fois.

La nouvelle cadence sera appelée en appuyant sur **User**.

La pendule, toujours en mode « modification », appuyer sur **Set**, puis sur **User** (en respectant cet ordre), tout en laissant les 2 boutons appuyés en même temps jusqu'au bip sonore.

Là, plus rien ne clignote.

À gauche s'affiche **1:40 (add after)** et à droite **40 (add after move)**.

La nouvelle cadence est réglée et mémorisée.